



BENINCA

### TR-1208

**TO.G02QV**

868,35 MHz  
Rolling Code



### TR-1209

**TO.G04QV**

868,35 MHz  
Rolling Code



#### ISTRUZIONI

*Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.*

*La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.*

- 1 - Premere con uno spillo il tasto nascosto del radiocomando funzionante.
- 2 - Premere entro 5 secondi il tasto di apertura del radiocomando funzionante.
- 3 - Premere entro 5 secondi il tasto equivalente del nuovo radiocomando.
- 4 - Attendere 10 secondi e provare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando.



BFT

## BFT

### TR-1304

**RB4**

433,92 MHz  
Rolling Code



#### ISTRUZIONI

*Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.*

*La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.*

- 1 - Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando funzionante fino all'accensione del led.
- 2 - Premere il tasto da duplicare del radiocomando funzionante.
- 3 - Entro 10 secondi premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del nuovo radiocomando fino all'accensione del led.
- 4 - Premere il tasto da memorizzare sul nuovo radiocomando, attendere 10 sec e provare l'apertura.