



NICE

### TR-2200

**FL02R-S**  
433,92 MHz  
Rolling Code



### TR-2205

**FL04R-S**  
433,92 MHz  
Rolling Code



ONE2  
SOSTITUITO DA:  
**TR-2200**



VERY  
SOSTITUITO DA:  
**TR-2200**



ONE4  
SOSTITUITO DA:  
**TR-2205**

### ISTRUZIONI

*Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante.*

*La duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.*

- 1 - Premere per 7 secondi circa il tasto che si vuole codificare del nuovo radiocomando.
- 2 - Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.
- 3 - Premere il tasto del nuovo radiocomando.
- 4 - Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

### TR-2201

**SM2**  
433,92 MHz  
Rolling Code



### TR-2202

**SM4**  
433,92  
Rolling Code



### TR-2206

**BT2K**  
30,875 Mhz  
Quarzato



### ISTRUZIONI

*Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante.*

*La duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.*

- 1 - Premere per 7 secondi circa il tasto che si vuole codificare del nuovo radiocomando.
- 2 - Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.
- 3 - Premere il tasto del nuovo radiocomando.
- 4 - Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.