

TR-1204N

TO.G02VA
433,92 MHz
Rolling Code
128 bit



TR-1206N

TO.G04VA
433,92 MHz
Rolling Code
128 bit



TR-1210

HAPPY.2VA
433,92 MHz
Rolling Code
128 bit



TR-1211

HAPPY.4VA
433,92 MHz
Rolling Code
128 bit



TO.G02 WV
SOSTITUITO DA:
TR-1204N



IO GREY
SOSTITUITO DA:
TR-1204N



CUPIDO
SOSTITUITO DA:
TR-1204N



TO.G04 WV
SOSTITUITO DA:
TR-1206N



T4W
SOSTITUITO DA:
TR-1206N



BENINCA

ISTRUZIONI

Il radiocomando viene fornito di fabbrica con codifica ARC (128 bit). Per modificare il tipo di codifica premere simultaneamente per 20 secondi i tasti 1 e 2. Dopo alcuni secondi il led inizia a lampeggiare ad indicazione della modalità che si sta per attivare:

2 lampeggi e pausa 1 secondo: il radiocomando sta per essere configurato come HCS (64 bit)

3 lampeggi e pausa 1 secondo: il radiocomando sta per essere configurato come ARC (128 bit)

Quando il led si accende a luce fissa rilasciare i tasti; il radiocomando ha cambiato modalità.

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1° Metodo (Ricevitori One WB /WI)

- 1 - Attivare il tasto nascosto del radiocomando funzionante premendo contemporaneamente i tasti T1 e T2 per 3 secondi (nei modelli precedenti il tasto nascosto è situato all'interno del radiocomando); il led rosso inizia a lampeggiare.
- 2 - Premere entro 5 secondi il tasto di apertura del radiocomando funzionante.
- 3 - Premere entro 5 secondi il tasto equivalente del nuovo radiocomando.
- 4 - Attendere 10 secondi e provare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando.

2° Metodo (Ricevitori incorporati nelle centrali di comando)

- 1 - Attivare il tasto nascosto del radiocomando funzionante premendo contemporaneamente i tasti T1 e T2 per 3 secondi (nei modelli precedenti il tasto nascosto è situato all'interno del radiocomando); il led rosso inizia a lampeggiare.
- 2 - Premere entro 5 secondi il tasto di apertura del radiocomando funzionante.
- 3 - Attivare il tasto nascosto del nuovo radiocomando premendo contemporaneamente i tasti T1 e T2 per 3 secondi; il led rosso inizia a lampeggiare.
- 4 - Premere entro 5 secondi il tasto equivalente del nuovo radiocomando.
- 5 - Attendere 10 secondi e provare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando.