

TR-2405

EDGE2
433,92 MHz
Rolling Code


TR-2410

EDGE4
433,92 MHz
Rolling Code



TANGO2
SOSTITUITO DA:
TR-2408



TANGO4
SOSTITUITO DA:
TR-2409



BLEU2
SOSTITUITO DA:
TR-2405


TELCOMA/CARDIN

TR-2408

NOIRE2E
433,92 MHz
Rolling Code


TR-2409

NOIRE4E
433,92 MHz
Rolling Code


ISTRUZIONI (1° METODO)

Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1 - Premere e mantenere premuto il tasto 2 (in alto a destra) del nuovo radiocomando e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 1 (in alto a sinistra).
- 2 - Rilasciare il tasto 1 (in alto a sinistra); il led del nuovo radiocomando lampeggerà lentamente.
- 3 - Premere e mantenere premuto il tasto che si desidera duplicare del radiocomando funzionante; il led del nuovo radiocomando si accenderà a luce fissa.
- 4 - Rilasciare il tasto 2 (in alto a destra); il led del nuovo radiocomando inizierà a lampeggiare velocemente.
- 5 - Premere ora il tasto del nuovo radiocomando a cui Ssi vuole assegnare il nuovo codice e rilasciarlo solo quando il led si accende a luce fissa.
- 6 - Avvicinarsi al ricevitore e premere il tasto del radiocomando appena codificato finché non si attiva l'automazione.

ISTRUZIONI (2° METODO)

La procedura di memorizzazione va effettuata agendo direttamente sulla ricevente.

- 1 - Premere e rilasciare il pulsante P1 sulla ricevente; il led L1 emetterà una serie di 5 lampeggi.
- 2 - Durante i lampeggi del led sulla ricevente, premere il tasto del nuovo radiocomando da programmare.
- 3 - Il led L1 si accenderà per circa 3 secondi a conferma della corretta memorizzazione.
- 4 - Il led L1 riprenderà a lampeggiare aspettando un nuovo radiocomando da memorizzare, se entro 5 lampeggi non ne riceve, il ricevitore esce automaticamente dalla fase di apprendimento.
- 6 - Seguire la stessa procedura per il secondo tasto (premere pulsante P2 su ricevente).