TR-1000
B.RO OVER
433,92 MHz
Rolling Code

TR-1001
TECH 3
433,92 MHz
Rolling Code



TR-1004
FOR 4
433,92 MHz
Rolling Code

ISTRUZIONI
Per la duplicazione necessita un radiocomando funzionante.
La duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1 - Premere per circa un secondo il tasto nascosto del radiocomando funzionante e poi rilasciare.
2 - Premere per circa due secondi il tasto del nuovo radiocomando che si vuole apprendere e poi rilasciare.

TR-1002
B.RO 2WN
433,92 MHz
Rolling Code

TR-1003
B.RO 4WN
433,92 MHz
Rolling Code

ISTRUZIONI
Per la duplicazione necessita un radiocomando funzionante.
La duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1 - Premere per circa un secondo il tasto nascosto del radiocomando funzionante e poi rilasciare.
2 - Premere per circa due secondi il tasto del nuovo radiocomando che si vuole apprendere e poi rilasciare.